


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ЦИФРОВОЙ

модель: **SKATA**



- 1 – внешние измерительные поверхности;
- 2 – ступенчатые измерительные грани;
- 3 – внутренние измерительные поверхности;
- 4 – ползунок;
- 5 – кнопка режимов измерения mm/in (метрическая/дюймовая);
- 6 – фиксирующий винт;
- 7 – корпус;
- 8 – ЖК-дисплей;
- 9 – крышка USB разъёма;
- 10 – основная шкала;
- 11 – щуп измерения глубины;
- 12 – ролик быстрого перемещения;
- 13 – крышка батарейного отсека;
- 14 – кнопка обнуления значений ZERO;
- 15 – кнопка включения/выключения.


Технические характеристики —

- Тип штангенциркуля: цифровой;
- Диапазон измерения, mm: 0 - 150;
- Разрешение, mm/in: 0,01/0,0005;
- Точность, mm: $\pm 0,02$;
- Тип батареи: 3V (CR2032);
- Автоматическое отключение питания через 5 минут;
- USB интерфейс позволяет выводить данные на принтер или компьютер для обработки или печати (требуется дополнительное оборудование).

Порядок работы —

1. Перед использованием устройства установите батарейку, для этого вставьте специальный ключ из комплекта в прорезь батарейного отсека (13) и поверните ее в сторону «open». Установите/замените батарейку. Установите крышку отсека обратно и поверните ее в сторону «close».
2. Если на ЖК-дисплее отображаются мелкие шрифты «5» и «in», это означает, что устройство настроено на измерение в дюймах.
3. Включите штангенциркуль коротким нажатием на кнопку (15). Сведите вплотную измерительные поверхности (1) и проверьте показания на ЖК-дисплее, равны ли они нулю или нет. Если да, Вы можете начать измерение, если нет, нажмите кнопку (14), чтобы очистить данные, а затем начните измерение.
4. Для переключения между режимами измерения метрических (mm) и дюймовых (in) значений нажмите кнопку (5).

Способ измерения —



Комплектность поставки —

- Штангенциркуль SKATA 150мм
- Футляр
- Батарея CR2032
- Ключ батарейного отсека
- Инструкция